English

USB Paper Shredder

Instruction Manual

Features

- Desk-size electric paper shredder
- Shreds two A5 sheets or one folded sheet of A4 paper
- Paper is shred into 3.5mm wide strips
- Power supply via USB cable or batteries (requires 4x AA batteries which are not included in the delivery)
- Letter opener included

Included in the delivery

- Paper shredder with transparent bin
- USB cable (1.15 meters)
- Instruction manual

How to get started

1. Remove the *USB Paper Shredder* from the packaging.
2. Connect the *USB Paper Shredder* to a free USB Port on your computer. Or, open the battery case which is located in the lid and insert four AA 1.5 V batteries.
3. The switch on the lid of the *USB Paper Shredder* has three positions: On, off and reverse.
4. Press the ON button and insert a sheet of paper. The *USB Paper Shredder* shreds two sheets of A5 paper or a folded sheet of A4 paper at once.
5. Using the letter opener: on the right hand side of the product, two blades are located on a guiding rail. The blades operate when the *USB Paper Shredder* is switched on. To open a letter, slowly slide it from top to bottom through the guiding rail. A small strip is cut off the envelope which allows the letter to be taken out.
6. Prevent the product from overheating. After continuously shredding for two minutes the *USB Paper Shredder* should be switched off for 15 minutes.
7. If not being used, switch off the *USB Paper Shredder*.

English

USB Paper Shredder
Instruction Manual

Additional operating advice

- In case of a paper jam, press the reverse button and slowly remove the paper from the shredder.
- Empty the bin regularly.

Safety instructions

- This instruction manual provides information for safe use of the *USB Paper Shredder*. Please retain this manual for future reference.
- To avoid any bodily harm, keep fingers, long hair, necklaces, clothing and similar items away from the *USB Paper Shredder*.
- Do not insert any items made from plastic or metal into the *USB Paper Shredder* e.g. paper clips. This can damage the product and make it unusable.
- If you choose to operate the *USB Paper Shredder* with batteries, only use AA batteries. Old and new batteries should not be used together at the same time.
- If you choose to operate the *USB Paper Shredder* via USB or if you don't use the product for some time, remove all batteries to avoid the USB Paper Shredder being damaged due to leaking batteries.
- Do not use the *USB Paper Shredder* if damaged.
- For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.
- Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.
- Use a dry, soft cloth to clean the product.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.

English

USB Paper Shredder

Instruction Manual

Technical specifications

- Electric paper shredder
- Size: 16.2 cm (L) x 12.0 cm (W) x 15.0 cm (H)
- Weight: 552 grams
- Power supply via USB cable or batteries (4x AA 1.5 V, not included in delivery)
- Shredder width: 123 mm
- Cut width: 3.5 mm
- Speed: 1.5 m/min
- Capacity: 2x A5 or 1x A4 folded

Recycling and disposal

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling process.

RoHS COMPLIANT

www.Great-Gadgets.com

Deutsch

USB Aktenvernichter

Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- Elektrischer Papier-Schredder für den Schreibtisch
- Für zwei DIN A5 Blätter oder ein DIN A4 Blatt, gefaltet
- Schneidet Papier in 3,5 mm breite Streifen
- Wahlweise USB- oder Batteriebetrieb möglich (4 Mignonbatterien erforderlich, nicht enthalten)
- Plus Brieföffner zum sauberen Auftrennen von Umschlägen

Lieferumfang

- Aktenvernichter mit transparentem Auffangbehälter
- USB-Kabel (Länge: 115 cm)
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie den *USB Aktenvernichter* aus der Verpackung.
2. Verbinden Sie den *USB Aktenvernichter* mithilfe des beiliegenden USB-Kabels mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Oder öffnen Sie das Batteriefach im Deckel des *USB Aktenvernichters* und legen Sie vier Batterien vom Typ AA 1,5 Volt ein.
3. Auf dem Deckel des *USB Aktenvernichters* befindet sich ein Regler. Folgende Einstellungen sind möglich:
   ON = Ein
   OFF = Aus
   REV = Zurück
4. Stellen Sie den Schalter auf ON und führen Sie Papier in den Schlitz ein, der sich oben auf dem Deckel befindet. Der *USB Aktenvernichter* kann in einem Arbeitsgang zwei Seiten DIN A5 Papier oder eine Seite DIN A4 Papier (einmal gefaltet) zerkleinern.
5. Benutzung des Brieföffners: Rechts am Gerät befinden sich zwei kleine Klingen in einer Führungsschiene. Sie drehen sich, wenn der *USB Aktenvernichter* eingeschaltet ist. Zum Öffnen eines Umschlags ziehen Sie diesen langsam von oben nach unten durch die Führungsschiene. Die Klingen trennen einen schmalen Streifen des Umschlags ab und Sie können den Inhalt anschließend bequem entnehmen.
6. Vermeiden Sie eine Überhitzung des Gerätes. Nach einem Dauerbetrieb von zwei Minuten sollte der *USB Aktenvernichter* für 15 Minuten ruhen.
7. Schalten Sie den *USB Aktenvernichter* aus, wenn er nicht mehr gebraucht wird.

Deutsch

USB Aktenvernichter

Bedienungsanleitung

Hinweise zum Betrieb

- Falls es während des Schredderns zu einem Papierstau kommt, stellen Sie den Schalter bitte auf REV und ziehen Sie das Papier vorsichtig wieder heraus.
- Leeren Sie den Auffangbehälter regelmäßig.

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem *USB Aktenvernichter* vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.
- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie während des Betriebs bitte Finger, lange Haare, Ketten, lose Kleidungsteile und ähnliche Objekte vom *USB Aktenvernichter* fern.
- Führen Sie keine metallischen Gegenstände (wie z.B. Heft-/Büroklammern) oder Plastikteile in den *USB Aktenvernichter* ein. Das Gerät wird dadurch unbrauchbar.
- Falls Sie sich für den Batteriebetrieb entscheiden, nutzen Sie bitte ausschließlich Batterien des angegebenen Typs. Verwenden Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien.
- Wenn Sie den *USB Aktenvernichter* ausschließlich im USB-Betrieb oder längere Zeit gar nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien, um eine Beschädigung des Gerätes durch eventuell auslaufende Batterien zu verhindern.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den *USB Aktenvernichter* bitte nicht in Betrieb.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Nässe, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.
- Zum Reinigen bitte nur mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

USB Aktenvernichter

Bedienungsanleitung

Technische Spezifikationen

- Elektrischer Aktenvernichter
- Größe: 16,2 cm (L) x 12,0 cm (B) x 15,0 cm (H)
- Gewicht: 552 Gramm
- Stromversorgung per USB oder Batterie (4x Mignon AA 1,5 Volt)
- Schredderbreite: 123 mm
- Schnittbreite: 3,5 mm
- Schredder-Geschwindigkeit: 1,5 m / min
- Schredder-Kapazität: 2x DIN A 5 oder 1x DIN A4 gefaltet

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

RoHS COMPLIANT